

Cabina Huawei OceanStor 5300 V3

Instalación

Conectamos la cabina a la corriente eléctrica y conectamos la tarjeta de management a la red. Las ip que vienen por defecto en la cabina son la 192.168.128.101 para la controladora A y la 102 para la controladora B, con máscara 255.255.255.0

Conectamos un portátil, configurado con la ip 192.168.128.100/24, con un cable cruzado a la clavija de red de la cabina. Abrimos el navegador e introducimos la siguiente dirección en el navegador

<https://192.168.128.101:8088>

Nos saldrá una ventana de login e introduciremos los siguientes datos:

<box>Usuario → admin contraseña → Admin@storage </box>

También nos podemos conectar via consola o management, aunque en este último caso las ips de conexión pasan a ser 172.31.128.101 y 102 con máscara 25.255.0.0

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=almacenamiento:huawei&rev=1469443661>

Last update: **2023/01/18 13:49**

