

switch, hp

## Switch HP 2848

### Deshabilitar lacp

```
2848# configure  
2848(config)# no interface all lacp  
2848(config)# write mem  
2848(config)# show lacp
```

### Habilitar el SSH

```
2848# configure  
2848# crypto key generate ssh  
2848# ip ssh  
2848# show ip ssh  
2848# write mem
```

### Deshabilitar el Telnet

```
no telnet-server
```

### Comandos varios

```
#interface all flow-control  
  
#timesync timep  
  
#show interfaces  
  
#show log  
  
interface all lacp      active  
                  passive  
  
#interface all flow-control  
#show interfaces  
#timesync timep -> activa la sincronización ntp  
  
write memory #guarda los cambios
```

## DHCP Relay

Prerequisitos:

- Habilitar DHCP Relay en el switch (por defecto habilitado)
- Habilitar IP routing en el switch
- Especificar una o más direcciones IP helper para cada vlan que envie peticiones al DHCP

```
ip helper-address <ip servidor dhcp>
```

- Comprueba que hay una ruta de vuelta habilitada desde el servidor DHCP al switch.
- Asegurate de que el servidor de DHCP está habilitado y es accesible

### Para habilitar el DHCP

```
ProCurve(config)# dhcp-relay
```

Para deshabilitarlo

```
ProCurve(config)# no dhcp-relay
```

Ejemplo de configuración de ip helper-address para la vlan 10 <code> ProCurve# configure  
ProCurve(config)# vlan 10 ip helper-address 192.168.2.100 </code>

## Referencias

[http://www.hp.com/rnd/support/config\\_examples/5300xl\\_dhcp\\_relay.pdf](http://www.hp.com/rnd/support/config_examples/5300xl_dhcp_relay.pdf)

From:  
<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI



Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=red:switch:hp2848&rev=1422461656>

Last update: **2023/01/18 14:19**