PoE

Habilitar/Deshabilitar PoE en todos los interfaces

```
set poe interface all enable/disable
```

Habilitar/Deshabilitar PoE en un interfaz específico

```
set poe interface ge-0/0/0 enable/disable
```

From:
https://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://wiki.intrusos.info/doku.php?id=red:switch:juniper:poe

Last update: **182023/01/ 13:45**