Netbotz Appliance

Para conectarse a la consola remota necesitamos el cable USB e instalar los drivers necesarios desde http:///www.ftdichip.com.

Iniciamos desde el Hyperterminal (desde el putty aparecen símbolos raros. Habrá que probar con distintas emulaciones del terminal) con los siguientes parámetros Bits por segundo:38400 Bits de Datos:8 Paridad: n bits parada :1 Control de flujo: none

Actualizar

- Bajamos la nueva versión a instalar y ejecutamos el cliente de tftp que incluye
- Nos conectamos al appliance y nos validamos como root (después de un reset hay que pulsar **enter** antes de 10 sg)
- Le indicamos al appliance donde está el servidor de tftp

```
setenv serverip xxx.xxx.xxx.xxx
saveenv
```

- verificamos los parámetros

  ```
  printenv
  ```

- En caso de tener que cambiar algún parámetro de la configuración de red podemos cambiarlos con los siguientes comandos:

```

setenv ipaddr xxx.xxx.xxx.xxx
setenv netmask xxx.xxx.xxx.xxx
setenv gatewayip xxx.xxx.xxx.xxx
saveenv para gaurdar los cambios
reset para resetear el equipo
```

- Para actualizar el firmware ejecutar

  ```
  postupg
  ```

- Una vez que el equipo se reincia volvemos a validarnos y ejecutamos una de los siguientes comandos:

```
rootupg ->Actualiza borrando las configuraciónes del Bot
rootupg keep ->Actualiza pero guarda cualquier configuración en el bot
```

```

```

From:
https://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://wiki.intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:netbotz

Last update: **182023/01/ 13:37**