fortigate, faq

FAQ

Recuperar contraseña

En caso de que necesitemos poner una nueva contraseña en nuestro fortigate:

- Accedemos físicamente desde la consola del propio aparato
- Nada más salir el login poner user: maintainer y password: bcpb<nºde serie>
- Ya estaremos en modo admin FORTIGATE#

Cambiar velocidad de un interfaz

Para saber a que velocidad está trabajando un interfaz

```
get system interface physical
```

Para forzar una velocidad

```
config system interface
edit "WAN1"
set speed 1000full
end
```

Autenticación

not8

Se deben de poner las políticas de red por enciama de las de Grupos de Usuarios

Tracear una política determinada

Muchas veces queremos ver que tráfico pasa por una regla determinada para ello hacemos lo siguiente:

- 1. Vamoas a Policy y editamos la regla que queremos tracear y habilitamos la opción **log all sessions** y guardamos los cambios.
- 2. Pinchamos con el botón derecho del ratón sobre la fila de descripción de cada columna
- 3. En column Settings seleccionamos ID para saber el id de esa política
- Una vez habilitada dicha opción para esa regla vamos a Log&Report→ Traffic Log→ Forward Traffic
- 5. Pinchamos con el botón derecho del ratón sobre la fila de descripción de cada columna
- 6. En column Settings seleccionamos Policy ID
- Ahora al pinchar sobre la columna Policy Id ponemos como valor el número de la política que queremos tracear

NTP

Para configurar fortigate como servidor de ntp.

En system information, aparece la información de hora del sistema , al final d edicha línea pulsamos sobre [change]

Marcamos la opción de **Enable NTP Server** y añadimos en la lista inferior los interfaces en que habilitaremos la escucha de la peticiones.

									Time	Settings	
System Time	Mon Feb 23 12:19:18 2015						Refresh				
Time Zone	(GMT)Dublin,Edinburgh,Lisbon,London										
🕘 Set Time	Hour	12 •	• Minut	e 10	* Second	d 18					
	Year	2015	Monti	Feb	• Day	23	٠				
Synchronia	ze with	NTP Se	rver								
	() Us	e FortiGu	ard Serv	ers 🔳	Specify						
	Server Sync Interval		hora.roa.es								
						(1 - 1	440 min	s)			
Enable NTP	Server										
	Listen	on Interf	aces 💼				×	0			
							×				
							×				
						_	8				
									OK	Cancel	

Para comprobar si se está sincronizando ejecutamos en la consola

diag sys mtp status

el resultado será algo como

```
synchronized: no, ntpsync: enabled, server-mode: disabled
ipv4 server(ntp2.fortiguard.com) unresolved -- unreachable(0xff) S:0 T:1236
    no data
ipv4 server(ntp1.fortiguard.com) unresolved -- unreachable(0xff) S:0 T:1236
    no data
```

También podemos capturar los paquetes generados por el tráfico ntp con el comando

diagnose sniffer packet any "port 12" 4 0 l

Sflow

http://www.soportejm.com.sv/kb/index.php/article/como-configurar-sflow-en-un-fortigate

http://docs.fortinet.com/uploaded/files/1023/provision-certificates-to-ios-devices-technical-note.pdf

From: http://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link: http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:faq&rev=1528443385



Last update: 2023/01/18 14:16

3/3