Configurar interfaz LTE

Algunos router mikrotik ya traen un modem de telefonía llamado lte1. Para configurarlo para conectarnos a internet seguimos estos pasos:

- Vamos a Interfaces/LTE APNs
- En el menú Bridge pulsamos en el botón + para crear un bridge. En la pestaña Brige/Ports asignamos los puertos que pertenecen a ese bridge
- Ahora vamos a asignarle una ip a ese bridge que hemos creado para que sea la puerta de enlace de los equipos que tenga conectados . Para asignarle la ip vamos al menú IP/Addresses

Pulsamos en el botón de añadir y le asignamos la ip al interfaz bridge

Address -> 192.168.19.1/24 (importante indicarle la máscara)

Network -> 192.168.19.0

Interface -> Bridge1

Para Vodafone

- name → Vodafone
- APN → ac.vodafone.es
- IP Type \rightarrow IPv4
- Use Peer DNS →true
- Add default route → true
- Authentication → CHAP
- user→vodafone
- password→vodafone

LTE APNs					
+	LTE APN <vodafone></vodafone>				Find
APN Vodafone ac.vodafone.es	LTE APN <vodafone> Name: APN: IP Type: Default Route Distance: IPv6 Interface: Authentication: User:</vodafone>	Vodafone ac.vodafone.es IPv4 ✓ Use Peer DNS ✓ Add Default Route 2 none ✓ CHAP ✓ vodafone	Cancel Apply Comment Copy Remove	nterface	Passthr. MAC Add
	Passthrough Interface:	none			
1 item (1 selected)					

Interfaz LTE

Interface List									Ð	
Interface Interfa	ace List Ethernet EoIP Tunnel IP T	Tunnel GRE Tunnel	VLAN VRRP Bondir	ng LTE						
🗸 🗙 🗂 🏾	LTE APNs LTE Cell Monitor	LTE Scanner							Find	
Name	∠ Type M	MTU Actual MTU	L2 MTU Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx	FP Rx	FP T	
;;; Conexion a I	LTE	1500 1500)	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	
Interface < Ite1>										
General Cellu	ular Status Traffic								ОК	
Name:	te 1								Cancel	
Туре:	LTE								Apply	
MTU:	1500								Disable	
Actual MTU:	1500								Comment	
L2 MTU:	:								Torch	
MAC Address:	AC:50:43:1A:EE:FD								Scan	
Network Mode:	GSM 🗸 3G 🖌 LTE								Cell Monitor	
Bands: v 1 v 3 v 7 v 20 v 8 v 2 v 38 v 40 v 41 v 39 v 5 v 12 v 17 v 25 v 26										
PIN:	****									
Operator:								•		
Modem Init:	:							•		
APN Profile:	Vodafone							₹ \$		
	Allow Roaming									
Manufacturer:	MikroTik"									
Model	"R11e-LTE6"									
Revision:	R11e-LTE6_V025									
enabled				running		S	slave			

https://soporte.syscom.mx/es/articles/2381987-mikrotik-configuracion-modem-lte

From: http://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link: http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:mikrotik:lte&rev=167723885!



Last update: 2023/02/24 12:40