

FFTH, router, bridge

Conexión Fortigate a FFTH

Tenemos varias formas de conectar nuestro cortafuegos a una línea FFTH.

1. Directamente conectado al cable de fibra, usando un transceiver con GPON.



Un transceiver GPON es un tipo de transceptor óptico gigabit bidireccional, con un conector SC y que funciona a través de un cable de fibra óptica monomodo simplex. Este módulo transmite y recibe señales de diferentes longitudes de onda entre la OLT, en el lado del proveedor, y la ONT, en el lado de los usuarios finales. Los SFP de GPON utilizan tanto los datos en sentido ascendente como en sentido descendente mediante la multiplexación por división de longitud de onda (WDM).

1. En modo transparente, conectadolo detrás del router que nos suministra la compañía telefónica
2. En modo NAT, poniendo el router de la operadora en modo **bridge** o sustituyendolo por un modelo que tenga ONT integrado

Router Operadora en modo Bridge

Una forma de conectar nuestro cortafuegos a la FFTH es poniendo en modo bridge el router de que nos suministra la operadora. Para ello

En el router advance setup → WAN quitar vlan 6 (datos)

volver a añadir en modo brigde prioridad 1 vlan 6

usuario → adslppp@telefonicanetpa contraseña → adslppp Referencias:

- https://www.youtube.com/watch?v=z9HG9_-sOpQ
- <https://www.youtube.com/watch?v=qFRBXiDVdP0>

Sustitución del router de la operadora

En mi caso voy a sustituir el router de la operadora por este modelo **U Fiber nano G** que ya incluye un puerto GPON

Los pasos a seguir serian:

1. Conectarnos al router actual suministrador por la compañía y obtener el valor hexadecimal de la clave GPON. Este paso dependerá del router que nos ha suministrado la operadora de la FFTH. En mi caso es de telefónica y basta con entrar a <https://192.168.1.1/instalacion> y aparece la identificación en hex del ONT.



En el caso de telefónica o O2 puedes mirar como se hace en el blog de naseros.com

- Configurar nuestro U fiber Nano en modo bridge y configurarle el valor GPON que obtuvimos en el paso anterior.

https://www.youtube.com/watch?v=AdJoPU_z4SA

Nos conectamos a la ufiber a través de la <http://192.168.1.1>

Por defecto usuario ubnt y lo mismo como password

- Crear un nuevo interfaz vlan , con id=6 en nuestro interfaz wan de nuestro fortigate

The screenshot shows the configuration of a new VLAN interface named ".movistar". The interface is connected to the FFTH (wan1) port. The VLAN ID is set to 6. The role is defined as WAN. Estimated bandwidth is set to 0 kbps for both upstream and downstream. The Address tab shows the interface is using PPPoE addressing mode, connected to 192.168.144.1, with the obtained IP address being 255.255.255.255. Other settings include a default gateway of 192.168.144.1, and various timeout and distance parameters for retrieving the default gateway from the server.

Referencias

- <https://community.fs.com/es/blog/gpon-sfp-transceiver-basics.html>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:conectaraffth&rev=1647512927>

Last update: **2023/01/18 14:15**

