

Cabina Huawei OceanStor 5300 V3

Instalación

Conectamos la cabina a la corriente eléctrica y conectamos la tarjeta de management a la red. Para esta cabina la ip por defecto es la 192.168.128.101 para la controladora A y la 102 para la controladora B

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=almacenamiento:huawei&rev=1469190704>

Last update: **2023/01/18 13:49**

