2025/10/17 12:31 1/1 Calibrar ejes x, y z

Calibrar ejes x, y z

Descargar el siguiene cubo de calibración https://www.thingiverse.com/thing:1278865/files

Imprime el cubo y mide el tamaño de las caras

- e= dimensiones esperadas
- m = dimensiones medidas
- s = numero actual de pasos por mm

Entonces (e/m) x = nuevo número de pasos por mm

Este nuevo valor es el que tenemos que modificar en el firmware

From:

http://wiki.intrusos.info/ - LCWIKI

Permanent link:

http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:impresoras3d:calibrar

Last update: 2023/01/18 14:36

