

# Máquina de RC GROUP modelo Pegasus

Máquina de RC GROUP modelo Pegasus

## Significado Variables

### Variables Analógicas

var1 → humedad var2 → temperatura

### Poner en hora

Entrar por telnet como root y ejecutar el siguiente comando

```
date mesdiahoraminutosaños
```

Por ejemplo

```
date 011911072012
```

### Añadir rutas

Entramos por telnet como root y añadimos una regla en el /etc/network

```
route add -host xxx.xxx.xxx.xxx gw xxx.xxx.xxx.xxx
```

Por ejemplo para ir a un host determinado a través de un interfaz distinto del gateway por defecto

```
route add -host 172.19.1.252 gw 172.19.3.1
```

### Plugins

```
cd /usr/local/root/flash/bin-users/
```

### Poner en hora

Entrar por telnet como root y ejecutar el siguiente comando

```
date mesdiahoraminutosaños
```

## Plugins

```
cd /usr/local/root/flash/bin-users/
```

From:  
<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:  
[http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:maquina\\_aire\\_para\\_cpd&rev=1329736027](http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:maquina_aire_para_cpd&rev=1329736027)

Last update: **2023/01/18 13:53**

