

Reparar ordenador Dell SX-280

Hay un problema muy común con las estaciones SX-280, de buenas a primeras el equipo deja de funcionar se queda en negro la pantalla y ni siquiera arranca pero los ventiladores si que giran (en caso contrario hay que mirar la fuente). Normalmente es debido a un condensador que se estropea. El condensador en concreto es un condensador electrolítico de 2200 uF y 6.3V que se encuentra situado debajo de la caja que soporta el disco duro.



Atención el condensador tienen polaridad, es decir hay que poner el borne positivo del condensador con el positivo que aparece serigrafiado en la placa

Para arreglar el equipo basta con quitar el condensador estropeado y sustituirlo por uno nuevo. Total reparación 0,40€ y media hora de trabajo

Referencias

<http://venublog.com/2007/05/16/dell-optiplex-sx280/>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:reparar_sx280&rev=1271252313

Last update: **2023/01/18 13:53**

