

[asus](#), [router](#), [firmware](#)

Router Asus

Vamos a cambiarle el firmware a un router asus rt-ac56U por el Asuswrt-Merlin.

Lo primero será irnos a la página principal del desarrollador para ver novedades y cambios <http://www.lostrealm.ca/asuswrt-merlin>.

Si venimos de alguna versión no oficial del firmware primero debemos de hacer un reseteo de fabrica.

- Descargamos el firmware de <http://www.mediafire.com/asuswrt-merlin/>.
- Abrimos nuestro navegador y vamos a la página de configuración del router <https://192.168.1.1:8443>
- Configuración avanzada→administración→restaurar, guardar y cargar configuración y pulsamos sobre guardar una copia de nuestra configuración.
- Configuración avanzada→administración→actualización del firmware y elegimos el fichero que previamente hemos descomprimido.
- Una vez completada la actualización nos aparecerá un mensaje para que reiniciemos manualmente el router.

Software que podemos instalar

- Transmission <http://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=8696>
- Servidor web Cherokee <http://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=8323>

Referencias

- <https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin/wiki>
- <https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin/wiki/Entware>
- <http://forums.smallnetbuilder.com/forumdisplay.php?f=42>
- <http://forums.smallnetbuilder.com/forumdisplay.php?f=47>
- Listado de paquetes <http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/mbwe-bluering/cross/stable/>
- <http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/HomePage>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=wifi:asusrouter&rev=1507546213>

Last update: **2023/01/18 14:00**

