

[netapp](#), [faq](#), [problemas](#)

## FAQ

### Problemas de unidades compartidas por CIFS

Hace poco hemos tenido un problema con la conpartición de unidades por cifs. En los logs el problema que aparecia es que no se podía conectar para validarse con el AD. Después de revisar las conexiones de red , etc , al final el problema era que la hora de la cabina se había de dejado de sincronizar y tenía unos minutos d ediferencia con los controladores de dominio. La solución fue solucionar el problema de sincronización y ajustarla para que estuviera sincronizada con los DC.

### Solucionar problemas con discos

Desde el dashboard podemos ver los discos averiados y para encender físicamente el led para así poder reemplazarlos

```
storage disk show -broken
```

```
storage disk set-led -action on -disk disk_name
```

Una vez cambiado el disco por uno nuevo

```
Set -priv advanced  
disk unfail -s <disk name>  
disk zerospares
```

From:  
<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:  
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=almacenamiento:netapp:faq>

Last update: **282026/04/ 11:47**

