netapp, log

Obtener logs de la cabina Netapp

- conectarse con putty a la dirección de la sp (service processor) activando el log del putty
- entrar con el usuario naroot y l amisma clave que tengamos para el root de las cabinas
- Ejecutar los siguientes comandos

```
priv set advanced
system log
events all
sp status –d
system sensors
priv set
```

Autosupport

Lanzar manualmente un autosupport con:

```
options autosupport.doit <número del caso>
```

https://communities.netapp.com/servlet/JiveServlet/previewBody/31697-102-1-53380/AutoSupport%20QuickStartGuide.pdf

Para ver el historico del autosupport

```
autosupport history show
```

From:
https://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://wiki.intrusos.info/doku.php?id=almacenamiento:netapp:logs

Last update: **182023/01/ 13:35**