Domoticz

- http://domoticz.com

Instalación

- Instalamos la imagen de Raspbian en la raspberry
- Configuramos la instalación de Raspbian para poder instalar domoticz, siguiendo las instrucciones de https://www.domoticz.com/wiki/Preparing_RaspberryPI_(Debian-Wheezy)_for_Domoticz
- Instalamos domoticz https://www.domoticz.com/wiki/Installing_and_running_Domoticz_on_a_Raspberry_PI



la forma más sencilla es ejecutar

```
sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash
```

Una vez instalado para al acceder dashboard sería con http://ip:8080 o https://ip:443

Añadir nuestro primer dispositivo

Vamos a añadir una cámara ip para poder controlarla desde nuestro dashboard. Para ello vamos a seguir las instrucciones de https://www.domoticz.com/wiki/Camera_Setup

Para añadir una cámara vamos al Dashboard . Configuración→ Más opciones → Cámaras

Referencias

- https://www.domoticz.com/wiki/Camera_Setup#IP_Camera

From:
https://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://wiki.intrusos.info/doku.php?id=domotica:domoticz

Last update: **182023/01/ 13:10**