

# Domoticz

- <http://domoticz.com>

## Instalación

1. Instalamos la imagen de Raspbian en la raspberry
2. Configuramos la instalación de Raspbian para poder instalar domoticz, siguiendo las instrucciones de [https://www.domoticz.com/wiki/Preparing\\_RaspberryPI\\_\(Debian-Wheezy\)\\_for\\_Domoticz](https://www.domoticz.com/wiki/Preparing_RaspberryPI_(Debian-Wheezy)_for_Domoticz)
3. Instalamos domoticz  
[https://www.domoticz.com/wiki/Installing\\_and\\_running\\_Domoticz\\_on\\_a\\_Raspberry\\_PI](https://www.domoticz.com/wiki/Installing_and_running_Domoticz_on_a_Raspberry_PI)



la forma más sencilla es ejecutar

```
sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash
```

Una vez instalado para al acceder dashboard sería con <http://ip:8080> o <https://ip:443>

## Añadir nuestro primer dispositivo

Vamos a añadir una cámara ip para poder controlarla desde nuestro dashboard. Para ello vamos a seguir las instrucciones de [https://www.domoticz.com/wiki/Camera\\_Setup](https://www.domoticz.com/wiki/Camera_Setup)

Para añadir una cámara vamos al Dashboard . Configuración→ Más opciones → Cámaras

## Referencias

- [https://www.domoticz.com/wiki/Camera\\_Setup#IP\\_Camera](https://www.domoticz.com/wiki/Camera_Setup#IP_Camera)

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=domotica:domoticz>

Last update: **182023/01/ 13:10**

