


# Actualizar Mikrotik

Para actualizar el firmware de un equipo Mikrotik tenemos que hacer lo siguiente:

- Descargarnos la versión del firmware de nuestro equipo desde <https://mikrotik.com/download>. En mi caso para mi router me he descargado la versión para arm del RouterOS V7
- Nos conectamos al equipo vía Winbox, web, ssh, etc. Cuando el router está recién salido de fábrica, lo que hago es conectar la boca 1 del equipo a la misma red desde donde estamos configurando y desde la aplicación winbox hago una búsqueda por Neighbors
- Vamos a la opción Files y en la ventana que se abre arrastramos el fichero que nos hemos descargado



- Reiniciamos el dispositivo y si todo va bien el equipo se habrá actualizado

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:mikrotik:actualizar>

Last update: **272023/01/ 12:00**

