switch, hp

# Switch HP 2848

## Deshabilitar lacp

```
2848# configure

2848(config)# no interface all lacp

2848(config)# write mem

2848(config)# show lacp
```

## Habilitar el SSH

```
2848# configure
2848# crypto key generate ssh
2848# ip ssh
2848# show ip ssh
2848# write mem
```

## Deshabilitar el Telnet

```
 no telnet-server
```

## Comandos varios

```
#interface all flow-control

#timesync timep

#show interfaces

#show log

interface all lacp      active

            passive
```

```
#interface all flow-control
#show interfaces
#timesync timep -> activa la sincronización ntp
```

write memory #guarda los cambios

## DHCP Relay

Prerequisitos:

- Habilitar DHCP Relay en el switch (por defecto habilitado)
- Habilitar IP routing en el switch
- Especificar una o más direcciones IP helper para cada vlan que envie peticiones al DHCP

  ```
  ip helper-address <ip servidor dhcp>
  ```

- Comprueba que hay una ruta de vuelta habilitada desde el servidor DHCP al switch.
- Asegurate de que el servidor de DHCP está habilitado y es accesible

#### Para habilitar el DHCP

```
ProCurve(config)# dhcp-relay
```

Para deshabilitarlo

```
ProCurve(config)# no dhcp-relay
```

Ejemplo de configuración de ip helper-address para la vlan 10 <code> ProCurve# configure ProCurve(config)# vlan 10 ip helper-address 192.168.2.100 <code>

## Backup / Restore

http://www.jay-miah.co.uk/hp-procurve-backup-and-restore-a-configuration/

## Referencias

http://www.hp.com/rnd/support/config_examples/5300xl_dhcp_relay.pdf

From:
https://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
**https://wiki.intrusos.info/doku.php?id=red:switch:hp2848**

Last update: **182023/01/ 13:36**