Cambiar el idioma

Interfaz

La interfaz se cambia de idioma en System→Preferencias →Language

Locuciones

Por defecto la voz de la operadora y los mensajes están inglés. Issabel incluye por defecto además del inglés las voces del español y del francés, aunque es posible descargarse las voces de otros idiomas. Para saber el idioma podemos, por ejemplo presionar desde nuestro teléfono ** *60** para que nos indique la fecha y hora y comprobar el indioma en que lo dice




Si queremos añadir más idiomas habría que copiarlos en **/var/lib/asterisk/sounds** Creando o renombrando las carpetas pertenecientes a cada idioma

Las voces se cambian editando los archivo de asterisk:

- sip_general_custom.conf para las extensiones SIP
- iax_general_custom.conf para las extensiones IAX2

Para cambiar el idioma de las voces basta con agregar la linea: **language=es** en dichos ficheros.Los ficheros se pueden editar conectandonos por ssh y editando los ficheros que está dentro de /etc/asterisk/ , o desde el dashboard de Issabel ir a PBX→tools → Asterisk File Editor y buscar dichos archivos.



Hay que guardar los cambios y recargar la configuración del Asterisk

Los archivos de audio en español se pueden descargar de https://www.asterisksounds.org/es-es/sounds y las instrucciones para su instalación https://www.asterisksounds.org/es-es/instalar

From:
https://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://wiki.intrusos.info/doku.php?id=voip:issabel:idioma

Last update: **182023/01/ 13:37**