

RDSI

Instalación del Bus Pasivo

Si se desea conectar varios equipos RDSI hasta un máximo de 100m desde el TR1 con un máximo de 10 rosetas y 8 equipos conectados simultáneamente necesitamos el siguiente material:

- Cable UTP categoría 5
- Conectores Rj-45
- 2 Resistencias de 100 ohmios

Al realizar la instalación debemos de cuidar de que el conexionado del cable sea plano y en la última roseta (la más alejada del TR) debemos acoplar las resistencias entre los hilos 4-5 y 3-6.

Además hay que deshabilitar la resistencias que pudieran llevar los equipos conectados al Bus.

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:rdsi&rev=1388009876>

Last update: **2023/01/18 13:53**

